

## MANUALE PER L'OPERATORE



Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

### PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Fissare sempre il cavo di sicurezza all'apparecchio
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Non utilizzare in luoghi umidi.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 0° C.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati.
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

**Comando  
ad infrarossi**



### INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

La macchina emette molto calore, pertanto deve essere installata ad una distanza di sicurezza da persone o cose.

### IMPORTANTE!

Utilizzare solo liquido della PSL. Esso è stato formulato appositamente per le macchine fumo della PSL. L'utilizzo di altri liquidi annulla la garanzia ed esonera la PSL da qualsiasi responsabilità.

Accertarsi che la tensione sia adatta per l'apparecchio. Sulla parte posteriore della macchina è riportata la tensione di alimentazione.

### Specifiche tecniche:

- Alimentazione 220/240 Volts 50 Hz
- Assorbimento: 1500/3000 W
- Riscaldamento: 6/8 minuti
- Controllo con un canale DMX 512
- Fornita di radiocomando
- Contenitore liquido estraibile da 2 lt.
- Consumo liquido: 2 L ora (circa)
- Emissione fumo: 20000 cu ft/min (circa)
- Protezione termica diretta, con interruzione dell'alimentazione, in caso di surriscaldamento
- Cavo CEI 20/22 100cm con spina Shuko
- Costruita nel rispetto delle norme CE
- Dimensioni: 61x34x30cm
- Peso: 7Kg

### **ATTENZIONE**

Quando la macchina è in funzione, il corpo riscaldante raggiunge elevate temperature e necessita di un'ora per il raffreddamento. Pertanto, attendere più di 60 minuti prima di procedere alla manutenzione.

## 1、 DMX512 Funzioni Display

MENU ①	512 codice dei canali DMX512
UP ②	Funzioni +
DOWN ③	Funzioni -
ENTER ④	Conferma e ritorno
1.A512 address code	Indirizzo DMX
2.P001-P100	Potenza del fumo in uscita
3.FO-F100	Lvoro quantitativo a tempo
4.DO-200	In automatic tempo della produzione del fumo
5.LO-L200	Intervallo tre le emission del fumo
6.	Back
②③	Regolazione del fumo

## 2、 DMX512

A001 Address code	A001-512
Channel ①	Regola la potenza del fumo in uscita
Avvertenza quando la DMX è collegata non agisce il wireless control	

Come usare in modo temporizzato:  
 selezionare funzione d..?(tempo di uscita fumo) poi confermare con ENTER  
 selzionare l..?(tempo di intervallo)poi confermare con ENTER  
 permere DOWN per azionare il programma

Per produrre fumo dal pannello LCD:  
 Premere il tasto UP sia per on che per off



ACCESA



RISCALDAMENTO



PRONTA



REGOLAZIONE  
DEL FUMO



SELEZIONE INDIR. DMX  
DA 1 A 512 CANALI