

IP 20

cod.P0018

MANUALE PER L'OPERATORE

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Fissare sempre il cavo di sicurezza all'apparecchio
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Non utilizzare in luoghi umidi.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 0° C.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati.
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

IMPORTANTE!

Utilizzare solo liquido bolle della PSL. Esso è stato formulato appositamente per le macchine bolle. L'utilizzo di altri liquidi annulla la garanzia ed esonera la PSL da qualsiasi responsabilità.

Accertarsi che la tensione sia adatta per l'apparecchio. Sulla parte posteriore della macchina è riportata la tensione di alimentazione.

Liquido per Macchine bolle cod.R0004

**Radiocomando****Specifiche tecniche:**

- Alimentazione: 110/220/240 Volts 50 Hz
- Assorbimento: 50W
- Fusibile: 3,15 Am
- **Istantanea: pronta subito per l'impiego**
- **Fornita di Radiocomando**
- Dimensioni: 28/25/32 cm
- Peso: 3,5 Kg

interruttore/selettore
manuale/spento/con radiocomando

fusibile 3,15 Am

