

DMX CONTROL :

DMX Channel	Function	Address information
DMX Channel 1	Fog /Fan/ Down Fan/ Motor / Bubble wheel	000 No Function 001-255 Fog Fan Down Fan Motor Bubble output on
DMX Channel 2	Dimmer	000-000 No Function 001-255 0-100% Dark to bright
DMX Channel 3	Red LED	000-000 No Function 001-255 0-100% Dark to bright
DMX Channel 4	Green LED	000-000 No Function 001-255 0-100% Dark to bright
DMX Channel 5	Blue LED	000-000 No Function 001-255 0-100% Dark to bright
DMX Channel 6	White LED	000-000 No Function 001-255 0-100% Dark to bright
DMX Channel 7	Strobe	0-2 LED OFF (NO STROBE) 32-255 Strobe Effect SLOW to FAST
DMX Channel 8	Color Macro Speed	000-002 No Function 003-255 Speed Slow to Fast

CONTROLLO AUTONOMO

Premere il tasto Timer per attivare la funzione timer. Il display mostra l'intervallo regolato e il dispositivo conta i secondi fino a "0". Successivamente, l'emissione di nebbia viene attivata al volume regolato sotto "Volume Out". La durata dipende dalle impostazioni regolate in "Durata impostata". Se si desidera disattivare la funzione timer, premere nuovamente il tasto Timer.

Controllo manuale (bloccato)

Premere il pulsante di blocco per attivare immediatamente l'emissione di nebbia al volume regolato in "Volume uomo". Premere la serratura premere nuovamente il pulsante per interrompere l'emissione di nebbia (per una migliore emissione di bolle/fumo impostare "Man Vol Out" tra il 40 e il 50%).

Controllo manuale (uscita al 100%)

Premere il tasto Manuale per l'attivazione immediata dell'emissione di nebbia al 100% del volume. Lasciare andare la chiave manuale per fermarla l'emissione di nebbia.

OPERAZIONE

- Posizionare l'unità su una superficie piana e stabile che non deve essere inclinata di più di 10°
- Riempire il serbatoio fino alla marcatura con un fluido a bolle di buona qualità.
- Accendere l'unità tramite l'interruttore On/Off sul lato posteriore.
- Spegner l'unità dopo l'uso e scollegarla dalla rete elettrica se non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Risciacquare regolarmente l'unità con acqua pulita.

SPECIFICHE TECNICHE:

Tensione: AC220V/240V, 50Hz/60Hz

Potenza massima: 900 W

Copertura: 200-300m²

LED: 24 pezzi×3W 4 in 1 RGBW

Controllo: DMX, display LCD, telecomando

Canale DMX: : 8

Capacità contenitore liquido bolle da 5 l x 1 + bottiglia di olio a nebbia da 5 l x 1

Componente: cavo di alimentazione, cavo DMX

Dimensioni del prodotto: 430 x 325 x 440 mm

Dimensioni della confezione: 48,5x39x51 cm

NW:9,35 kg

WIRELESS REMOTE

- A:** ON / OFF
B: ON / OFF
C: Output volume up
D: Output volume down



bubble & fog show 2 cod. P0033

PSL
Professional Sound Light

MANUALE PER L'OPERATORE

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

Grazie di avere scelto un articolo della linea di luci prodotta dalla PSL.

Confidiamo che la scelta soddisfi le vostre esigenze e faremo il possibile per aiutarvi affinché questo si realizzi.

Prima di utilizzare l'apparecchio leggete attentamente il manuale di servizio e d'uso dello stesso.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Fissare sempre il cavo di sicurezza all'apparecchio
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 10° C.
- Controllare frequentemente il corretto funzionamento della ventilazione, verificando che le prese e le uscite dell'aria siano libere da qualsiasi impedimento.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Per una buona resa pulire frequentemente le lenti.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati.
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

Professional Sound Light - tel.0541660721-Via Piane, 27 - 47853 Coriano (RN)

www.professionalsoundlight.it info@prosoundlight.it

Avvertenza: la PSL si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

MESSA IN OPERA

Questo apparecchio deve essere utilizzato con una tensione di 220/240Volts 50 Hz. Controllare che la tensione di utilizzo sia quella indicata nell'apposita etichetta posta sull'apparecchio.

Installazione

Per fissare il macchinario utilizzare i fori ricavati nella staffa di supporto, utilizzare un apposito gancio e verificare la robustezza del sostegno ove si fissa l'apparecchio, collegare una catena o cavo d'acciaio di sicurezza al corpo dello stesso.

Installare e usare sempre l'apparecchio in un ambiente ventilato, e posizionarlo in modo che non vengano ostruite le prese d'aria dello stesso.

Sostituzione del fusibile

Dopo essersi connessi alla rete elettrica, se l'apparecchio, i led o le parti in movimento non dovessero funzionare, controllare il fusibile di protezione.

Disconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente prima di sostituire la lampada o il fusibile.

In ordine eseguire le seguenti operazioni. Svitare il coperchietto del fusibile, verificare la rottura dello stesso, sostituirlo con uno simile, avvitare il coperchietto, attendere qualche minuto e riconnettere l'apparecchio alla rete elettrica.

Se dopo questa operazione l'apparecchio presenta ancora il problema, contattare il fornitore o la PSL.

Pulizia periodica

E' molto importante per il proiettore la pulizia generale e in particolare delle lenti per una buona trasmissione della luce.

Raccomandiamo di fare eseguire una pulizia periodica all'interno dell'apparecchio da un tecnico specializzato o in un centro PSL.

Manutenzione e servizio

Ogni intervento sulle parti interne all'apparecchio deve essere fatto da personale specializzato.

La rimozione non autorizzata espressamente dalla PSL di qualsiasi parte esterna per accedere all'interno dell'apparecchio.

L'apertura del corpo dell'apparecchio senza l'autorizzazione della PSL sarà considerata come causa dell'interruzione della garanzia.

Anomalie

L'apparecchio non si accende: controllare l'alimentazione, e lo stato del fusibile di protezione.

Per ogni altro caso contattare il servizio della PSL.

Precauzioni

Non ostruire le feritoie di aerazione dell'apparecchio.

Non intervenire all'interno dell'apparecchio ma contattare il servizio PSL.

Connessione alla rete elettrica

L'apparecchio è munito di un cavo con una presa adeguata per la connessione alla rete elettrica. Se si utilizza una diversa connessione attenersi alla configurazione indicata.

Neutro = cavo blue,

Fase = cavo marrone

Terra = cavo GIALLO/VERDE.

Informazione agli utenti

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/96/EC.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

I LED installati nell'apparecchio sono da considerarsi materiale di consumo pertanto esclusi dalla garanzia.



Tramite il tasto Menu è possibile regolare le impostazioni desiderate.

Dopo aver premuto il menu. sul display vengono visualizzate le seguenti impostazioni:

Man Vol Out xxx%.

Regolare l'uscita del volume manuale nell'intervallo dallo 0% al 100%

tramite i tasti Su/Giù.

Set di intervalli xxxS

Regolare l'intervallo tra ciascuna emissione di nebbia nell'intervallo da 1 a

100S tramite i tasti Su/Giù.

Set di durata xxxS

Regolare la durata di ciascuna emissione di nebbia nell'intervallo da 1 a 100S.

Volume in uscita xxx%

Regolare il volume in uscita durante la funzione timer nell'intervallo 0-100%

DMX 512 #xxx

Regola l'indirizzo DMX per il controllo DMX.

Vento per la classe xx

Regolare la velocità del vento manuale nell'intervallo 0-10 mediante i tasti Su/Giù.

Set LED Pro xx

Regolare il programma LED nell'intervallo da 0 a 11.

LED Spe xxx

Regola la velocità/stroboscopo/dissolvenza del LED nella modalità di programmazione LED

Set di sincronizzazione LED Sì/No

Regola la modalità LED. Sì=I LED funzionano insieme all'uscita del fumo, NO=I LED sono sempre accesi.

Temperamento massimo xxx

Regolare la temperatura dell'elemento riscaldante nell'intervallo 110-400 mediante i tasti Su/Giù.

Set di bolle xx

Regolare la velocità della ruota a bolle nell'intervallo da 0 a 10 mediante la funzione Su/Giù

Set di ventilatori Down xx

Regolare la velocità della ventola verso il basso nell'intervallo da 0 a 10 mediante la funzione Su/Giù

Set di motori xx

Regolare la velocità del motore nell'intervallo da 0 a 10 mediante la funzione Su/Giù

Uscita volume remota xx

Regolare il volume in uscita quando si utilizza il telecomando.

