PREMERE - MENU PER ENTRARE

PREMERE - UP O DOWN PER SELEZIONARE







CANALI DMX 512

VALORE FUNCTIONS DELCANALS

N°Cn	VALORE	FUNZIONI DEI CANALI
Ch1:	0>255:	Dimmer generale
Ch2:	1>255:	Strobo
Ch3:	1>255:	Macro Funzioni
Ch4:	0>255:	Velocità Macro Funzioni
Ch5:	0>255:	Dimmer colore ROSSO
Ch6:	0>255:	Dimmer colore VERDE
Ch7:	0>255:	Dimmer colore BLU
Ch8:	0>255:	Dimmer colore BIANCO
Ch9:	0>255:	Dimmer colore AMBRA
Ch10:	0>255:	Dimmer colore UW



PROSPOT 6 RGBWA+UW

CE CODE E0026

Professional Sound Light

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le sequenti istruzioni

Grazie per avere scelto un articolo nostra della linea di luci

Confidiamo che la scelta soddisfi le vostre esigenze e faremo il possibile per aiutarvi affinché auesto si realizzi.

Prima di utilizzare l'apparecchio leggete attentamente il manuale di servizio e d'uso dello stesso.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Fissare sempre il cavo di sicurezza all'apparecchio
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Evitare l'uso con temperatura ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 0° C.
- Evitare l'applicazione in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolaersi ad un tecnico aualificato.
- Per una buona resa pulire frequentemente il vetro di protezione
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati.
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.



Before operating, read and understand the user's manual

Congratulations on the purchase of your new liahting effect. We are confident you will enjoy many trouble free hours with this unit. To assist with the care and use of the product we have prepared this short guide.

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not modify any parts of the unit.
- Make certain that no inflammable liquids. water, metallic objects or any other foreign bodies enter the unit.
- Install the unit in such a position that it is out of people's reach.
- The unit must be installed and connected by specialized personnel.
- Always connect a safety retaining chain
- Do not use in damp surroundings.
- Do not use in places subject to excessive vibrations.
- Make certain that the surrounding temperature is never more than 40°C or less than 10°C.
- Avoid using the unit in dusty surroundings.
- For internal cleaning, contact a qualified technician.
- To ensure good light output, clean lens frequently.
- The outside of the unit must only be cleaned with suitable products.
- Do not open the unit for any reason.
- If any repairs are necessary, make certain that they are only carried out by aualified personnel.

Operation

This lighting projector has been designed to function on a mains power supply of either



Questo apparecchio deve essere utilizzato con una tensione di 220/240Volts 50 Hz. Controllare che la tensione di utilizzo sia quella indicata nell'apposita etichetta posta sull'apparecchio. Può funzionare in SOUND, in modalità STAND ALONE oppure può essere controllato via DMX.

Installazione

Per fissare il proiettore utilizzare il foro posto al centro della staffa, utilizzare appositi ganci e verificare la robustezza del sostegno ove si fissa l'apparecchio, collegare una catena o cavo d'acciaio di sicurezza al corpo dello stesso.

Installare e utilizzare in un ambiente ventilato, e posizionarlo in modo che non vengano ostruite le prese d'aria dello stesso.

Pulizia periodica

E' molto importante per il proiettore la pulizia generale e in particolare del vetro di protezione per una buona trasmissione della luce.

Raccomandiamo di fare eseguire una pulizia periodica all'interno dell'apparecchio da un tecnico specializzato o in un centro PSL.

Manutenzione e servizio

Ogni intervento sulle parti interne all'apparecchio deve essere fatto da personale specializzato.

La rimozione non autorizzata espressamente dalla PSL di qualsiasi parte esterna per accedere all'interno dell'apparecchio, eccetto il coperchio del porta fusibile sarà considerata come causa dell'interruzione della garanzia.

Anomalie

Per ogni intervento contattare il servizio della PSL.

Precauzioni

Non intervenire all'interno dell'apparecchio ma contattare il servizio PSL L'apparecchio è munito di un cavo per la connessione alla rete elettrica. Se si utilizza una diversa connessione attenersi alla configurazione indicata.

Connessione alla rete elettrica

Neutro = cavo blue, Fase = cavo marrone Terra = cavo giallo/verde,

Specifiche Tecniche

- 14 LEDs 12W RGBW full colour+Uv
- Temperatura colore del bianco 5200°K
- Protocollo DMX 512 10 canali
- Dimmer generale 0-100%
- Effetto strobo 0-15Hz
- Autoplay di programmi preinstallati
- Funzione Master/Slave
- Settaggio funzioni tramite display digitale
- Grado di Protezione: IP 20
- Alimentazione 220/240V
- Consumo MASSIMO: 200W
- Peso: 3,06Kg
- Misure 27X30X11cm

I LED installati nell'apparecchio sono da considerarsi materiale di consumo pertanto esclusi dalla garanzia.

Informazione agli utenti

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/96/EC. Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L' utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.



230V~50Hz and has been fitted with a suitable power plug for use with your local voltage. Check the label on the unit and the power plug for the correct voltage.

Can be SOUND activated, STAND ALONE or it can be controlled via DMX 512.

Installation / Mounting

It is recommended that, for safety purposes, your lighting effect be properly mounted using suitable hanging clamps and safety cable. PSL offers a range of items, which are ideal for safe mounting. Use in a well-ventilated area without obstruction to the fan.

Cleaning

The most important part of your lighting effect to keep clean are the filters as they allow the light output to transmit. These should be cleaned with a soft damp cloth. The body of the unit may also be cleaned in the same way.

We recommend internal cleaning be carried out by a fully aualified technician.

Maintenance & Servicing

Work on internal parts should be carried out by a qualified technician.

Removal of any covers other than the fuseholder is considered a breach of warranty and will not be covered under any such agreement unless authorized first by the company.

Troubleshooting

If the unit lights but will not move - adjust sensitivity control.

If after trying this solution you still have a problem contact your dealer or PSL.

Caution

No user serviceable parts inside, please refer to PSL for service.

Power Connections

Should any other connections be required they must be carried out with the following configuration.

Earth=Green/Yellow cable,

Neutral=Blue cable,

Phase=Brown cable

Technical Specifications

- •14 LEDs 12W full colour RGBW+Uv
- DMX 512 protocol 10 dmx channels
- Main dimmer
- Strobe effect
- Autoplay with internal programs
- Stand alone mode
- Power supply: 220/240V 50/60 Hz
- Consumption: 200W
- lp20
- Weiaht: 3,6Ka

LEDs provided with the fixture are considered as consumable items, so are excluded from the guarantee.

Important user information

This product conforms to European Directive 2002/96/EC. This appliance bears the symbol of the barrel waste bin. This indicates that, at the end of its useful life, it must not be disposed of as domestic waste, but must be taken to a collection centre for waste electrical and electronic equipment, or returned to a retailer on purchase of a replacement. It is user's responsability to dispose of this appliance through the appropriate channels at the end of its useful life.

For further information on waste collection and disposal, contact your local waste disposal service, or the shop from which you purchased the appliance.











