

Specifiche Tecniche

Voltaggio : AC 100/240 v 50/60 Hz

Potenza : 1500 W

Fusibile : 6 A

Dimensioni: 55x29x29 cm

Peso : 8 Kg

Controlli: radio comando

Lancio dei coriandoli: 6/8 mt circa

Altezza del lancio:6/8 mt circa

COME UTILIZZARE LA MACCHINA

La macchina si controlla manualmente o con il telecomando fornito con essa.

JET CONFETTI MACHINE



cod.P0008

MANUALE PER L'OPERATORE

PSL

Professional Sound Light



Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

Grazie di avere scelto un articolo della linea di luci prodotta dalla PSL.

Confidiamo che la scelta soddisfi le vostre esigenze e faremo il possibile per aiutarvi affinché questo si realizzi.

Prima di utilizzare l'apparecchio leggete attentamente il manuale di servizio e d'uso dello stesso.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Fissare sempre il cavo di sicurezza all'apparecchio
- Non utilizzare in luoghi umidi.
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40°C o inferiori a 10°C.
- Controllare frequentemente il corretto funzionamento della ventilazione, verificando che le prese e le uscite dell'aria siano libere da qualsiasi impedimento.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Per una buona resa pulire frequentemente le lenti.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati.
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

Procedura per l'installazione e messa in opera

Verificare sempre che l'apparecchio sia fissato saldamente per evitare vibrazioni e scivoli durante il funzionamento. Verificare sempre che la struttura alla quale viene fissata l'unità è sicura ed in grado di sostenere un peso di 10 volte del peso dell'unità. Utilizzare sempre un cavo di sicurezza che può sostenere 12 volte il peso del dispositivo.

L'apparecchio deve essere usato da professionisti. E deve essere installato in un luogo fuori portata di persone .

Avvertenza: la PSL si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso.



info@prosoundlight.it

www.professionalsoundlight.it

Professional Sound Light - Via Piane, 27 - 47853 Coriano (RN)

Messa in opera

Questo apparecchio deve essere utilizzato con una tensione di 220/240Volts 50 Hz. Controllare che la tensione di utilizzo sia quella indicata nell'apposita etichetta posta sull'apparecchio.

Installazione

Installare e usare sempre l'apparecchio in un ambiente ventilato, e posizionarlo in modo che non vengano ostruite le prese d'aria dello stesso.

Sostituzione del fusibile

Dopo essersi connessi alla rete elettrica, se l'apparecchio, i led o le parti in movimento non dovessero funzionare, controllare il fusibile di protezione.

Disconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente prima di sostituire il fusibile.

In ordine eseguire le seguenti operazioni. Aprire il coperchietto del fusibile, verificare la rottura dello stesso, sostituirlo con uno simile, richiudere il coperchietto, attendere qualche minuto e riconnettere l'apparecchio alla rete elettrica.

Se dopo questa operazione l'apparecchio presenta ancora il problema, contattare il fornitore o la PSL.

Pulizia periodica

E' molto importante per la resa generale.

Raccomandiamo di fare eseguire una pulizia periodica all'interno dell'apparecchio da un tecnico specializzato o in un centro PSL.

Manutenzione e servizio

Ogni intervento sulle parti interne all'apparecchio deve essere fatto da personale specializzato.

La rimozione non autorizzata espressamente dalla PSL di qualsiasi parte esterna per accedere all'interno dell'apparecchio, eccetto il coperchio della lampada o il coperchio del porta fusibile sarà considerata come causa dell'interruzione della garanzia.

Anomalie

L'apparecchio non si accende: controllare l'alimentazione, e lo stato del fusibile di protezione.

Per ogni altro caso contattare il servizio della PSL.

Precauzioni

Non ostruire le feritoie di aerazione dell'apparecchio.

Non intervenire all'interno dell'apparecchio ma contattare il servizio PSL

Connessione alla rete elettrica

L'apparecchio è munito di un cavo con una presa adeguata per la connessione alla rete elettrica. Se si utilizza una diversa connessione attenersi alla configurazione indicata.

Neutro = cavo blue,

Fase = cavo marrone

Terra = cavo giallo/verde,

CONFEZIONI DI CORIANDOLI DA 0,400 Kg



cod.V0013 Foglie d' ORO

cod.0014 Foglie d' ARGENTO

cod.0015 Foglie CARNIVAL

Informazione agli utenti

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/96/EC.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

Procedere come segue

Posizionare il getto della macchina verso la direzione di dove si vuole cadano i coriandoli.

Rifornire di coriandoli il contenitore e inserire il tubo aspirante corrugato.

Collegare la spina d'alimentazione ad una presa di corrente che supporti 1500W.

Posizionare l'interruttore rosso sulla posizione 1 per il funzionamento in modo manuale.

Posizionare l'interruttore rosso sulla posizione 2 per utilizzare il radiocomando.

Sul radiocomando il lucchetto chiuso la macchina non emette i coriandoli, lucchetto aperto la macchina emette i coriandoli.

Verificare che il tubo aspirante peschi i coriandoli contenuti nel serbatoio.

I 1500 W di potenza del flusso d'aria, getta i coriandoli a più di 8metri verso l'alto essi fluttueranno nello spazio per poi scendere lentamente, con un fantastico effetto scenico.

