



MANUALE PER L'OPERATORE

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Fissare sempre il cavo di sicurezza all'apparecchio
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Non utilizzare in luoghi umidi.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 0° C.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati.
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

Se la macchina viene appesa fissandola dalla sua staffa di fissaggio è necessario accertarsi che non possa fuoriuscire liquido dal serbatoio della macchina.

IMPORTANTE!

Prima di trasportare la macchina provvedere all'evacuazione completa del liquido dal serbatoio.

Specifiche tecniche:

- Può coprire un'area fino a 70 metri quadri.
- Tensione di alimentazione: 230V 50Hz 40W
- Dimensioni: 25x24,5x24 cm
- Peso: 3Kg
- Fusibile: 250V 0,5A