

PSL

Professional Sound Light

SC8 PLUS codice S0002 Manuale utente

Installazione: Posizionare la centralina su un tavolo e collegare il cavo DMX con il corpo illuminante.

Collegamento alla presa di corrente: Il cavo in dotazione deve essere utilizzato per collegare la centralina alla presa di corrente. Prima di farlo, controllare sempre che il voltaggio e la frequenza siano conformi a quelli richiesti dall'alimentatore.

Funzionamento

Controllo DMX

Quando il display mostra "PA-1", significa che è attiva la prima pagina e sarà possibile controllare 64 canali DMX. Le pagine in totale sono 8 pertanto in totale sono: $64 \times 8 = 512$; se ad esempio si selezionasse "PA-3", i canali controllati saranno dal 129 al 192 ($3 \times 64 = 192$)

La centralina è pronta per controllare 64 canali per ogni pagina.

Selezionando:

PA1 controllo dei canali 1 - 64

PA2 controllo dei canali 65 - 128

PA3 controllo dei canali 129 - 192

PA4 controllo dei canali 193 - 256

PA5 controllo dei canali 257 - 320

PA6 controllo dei canali 321 - 384

PA7 controllo dei canali 385 - 448

PA8 controllo dei canali 449 - 512

Per regolare i canali premere i tasti sottostanti ai potenziometri (1-8 ad esempio). Il tasto rimarrà acceso abilitando così i canali selezionati (in questo caso da 1 a 8) regolabili singolarmente attraverso i rispettivi potenziometri posti sopra la pulsantiera.

Attivazione dei programmi memorizzati

Programmazione (Funzione C-XX)

Premere MENU fino a quando il display mostra uno dei programmi "C-of" oppure da "C-01" a "C-30". Con UP scegliere il programma C da 01 a 30 (C-of non consente la programmazione). Premere e tenere premuto il pulsante "ENTER", premere il pulsante "UP", lasciare il pulsante "UP" e lasciare il pulsante "ENTER". Accertarsi di eseguire correttamente la sequenza.

Dopo aver lasciato "ENTER", il display mostrerà "PA-1" e due punti in basso che lampeggiano. A questo punto, con i tasti UP e DOWN ci si può posizionare sulla pagina desiderata (da PA-1 a PA-8) e azionando i canali designati con gli appositi pulsanti e rispettivi cursori per i valori DMX

da 0 255 sarà possibile impostare la scena desiderata. Per confermare l'operazione premere e tenere premuto per due secondi circa il tasto "ENTER". Ultimata questa procedura il display mostra "SAVE" lampeggiante per qualche secondo, a conferma che la scena è stata memorizzata.

NOTA: Solo quando sono visibili i due puntini in basso sul display è possibile memorizzare una scena

Richiamare un programma, abilitando sul display la funzione C-XX

Premere MENU fino a quando appare "C-of" oppure da "C-01" a "C-30".

"C-of" significa che è possibile controllare manualmente gli apparecchi ma non è consentito programmare la scena.

Se si visualizza "C-01" significa che si è nella scena 1. Verrà inviato dalla centralina il programma memorizzato e i led sotto agli slider (cursori) si accendono in cascata.

In questa modalità non è possibile controllare gli apparecchi manualmente (con i cursori).

Visualizzazione del valore del canale del fader

Impostando sul display "PA-1" e premendo per tre volte sul tasto "MENU", appariranno sul display i valori dell'ultimo canale modificato. Il primo numero lampeggiante si riferisce al canale mentre gli altri tre si riferiscono al valore del potenziometro. Premere il tasto "MENU" per uscire dalla funzione.

Reset delle impostazioni e dei programmi

Quando la centralina è spenta, premere simultaneamente i tasti "MENU" e "ENTER", quindi accendere la centralina. Sul display apparirà la scritta "0000", lasciando i tasti apparirà "LOAD". Premere il tasto "ENTER" per pulire la memoria, premere invece il tasto "MENU" per uscire.

Note

Spegnere sempre la centralina una volta terminato di utilizzarla. Scollegando solamente la presa la batteria continuerà a consumare corrente rendendo più breve la vita della stessa.

Quando la batteria è quasi scarica, la centralina si spegnerà e accenderà più volte, fino a che il display non si illuminerà più. Utilizzare quindi l'adattatore DC 12V che nel frattempo caricherà la batteria. Per una ricarica completa attendere almeno 8 ore.

La centralina è impostata per risparmiare energia. Quando rimane accesa per più di un minuto senza che venga utilizzata, il pannello si spegne completamente eccetto che per un puntino lampeggiante.

Attenzione: Staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente durante l'installazione.

Professional Sound Light srl – Via Piane, 27 (Rimini)

www.professionalsoundlight.it