

MANUALE D'USO



Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nelle parti elettriche dell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi altro oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Non utilizzare in luoghi umidi.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 0° C.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati (neutri, non aggressivi).
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato da PSL.

INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

La macchina deve essere installata ad una distanza di sicurezza da persone o cose.

IMPORTANTE!

Utilizzare solo liquido della PSL tipo HEAVY FOG SMOKE. Esso è stato formulato appositamente per le macchine fumo della PSL. L'utilizzo di altri liquidi annulla la garanzia ed esonera la PSL da qualsiasi responsabilità.

Accertarsi che la tensione sia adatta per l'apparecchio. Sulla parte posteriore della macchina è riportata la tensione di alimentazione.

Dopo l'accensione attendere almeno 10 minuti, prima di mettere in funzione la macchina per ottenere il massimo rendimento scenico

Specifiche Tecniche:

- Riscaldamento: 10 minuti
- Contenitore liquido estraibile 1 litri (si raccomanda di utilizzare solo liquido HEAVY FOG SMOKE(PSL))
- Consumo liquido: 1,5 litri per ora (circa)
- Consumo acqua demineralizzata/distillata: 15 litri ora (circa)
- Emissione fumo: 150 metri cubi al minuto (circa)
- Controllo da pannello - Radio comando ,
- Sensore elettronico della temperatura di esercizio
- Costruita nel rispetto delle normative CE
- Sensore di livello acqua
- Alimentazione 220/240V-50Hz -Fusibile 15A
- Assorbimento: 2500W
- Peso: 60Kg
- Dimensioni: 90x45x50 cm

cod.R0018



Per iniziare

Posizionare la macchina in un luogo in piano e sicuro.

Controllare che i 2 rubinetti WATER OUTPUT siano chiusi.

Riempire il serbatoio della macchina di liquido fumo PSL HEAVY FOG

Riempire il serbatoio 1 della macchina fino al livello indicato **con acqua distillata**

Riempire il serbatoio 2 della macchina fino al livello indicato con acqua distillata

Accendere con l'interruttore generale POWER SWITCH la macchina

Attendere 10 minuti circa prima di utilizzare la macchina.

Quando la spia luminosa(rossa)posta sul pannello dei comandi si illumina bisogna rifornire di acqua il serbatoio 1

Per finire

Spegnere la macchina con l'interruttore POWER SWITCH

Aprire i 2 rubinetti WATER OUTPUT e svuotare completamente i contenitori dell'acqua .

Per il trasporto svuotare anche il serbatoio del liquido HEAVY FOG


serbatoi acqua

livello di carico acqua
serbatoio 1

livello di carico acqua
serbatoio 2



2 rubinetti scarico acqua



Descrizione generale

Pannello di controllo

- 1- Pannello LCD per selezione delle funzioni
- 2- Spia del livello dell' acqua nei serbatoi
- 3- Fusibile 15A
- 4- Interruttore generale di accensione
- 5- Miscelatore acqua olio
- 6- Portata dell'aria
- 7- Interruttore pompa
- 8- Ingresso cavo di alimentazione 220V



Modalità di controllo:

(1) Modalità manuale: premere il pulsante di preriscaldamento verso il lato "I" per iniziare a lavorare, circa 8-10 minuti circa, premere il pulsante di commutazione della pompa e il pulsante di commutazione delistorizzatore verso il basso sul lato "I" e regolare il grado di ombreggiatura e la quantità di nebbia d'acqua per il bisogno.

(2) Modalità di controllo wireless: dopo l'apertura della modalità manuale e la regolazione del grado di ombreggiatura e della quantità di nebbia d'acqua di cui hai bisogno, premere il pulsante dell'interruttore Mistorizer verso il lato "O" e premere il tasto di avvio per iniziare, premere il tasto di spegnimento per smettere di erogare, il raggio di controllo effettivo del telecomando è di circa 50 metri. Come mostrato in Figura:

ATTENZIONE E MANUTENZIONE GIORNALIERA:

1, suggerimenti il lampeggio della spia di allarme del livello dell'acqua avverte che dopo circa 20 minuti sarà necessario aggiungere acqua, se non si aggiunge acqua, l'atomizzatore smetterà di funzionare e la spia di allarme non avrà alcun effetto sulla macchina

2, la prima volta che si utilizza la macchina, la pompa del liquido farà un po' di rumore, non è necessario farsi prendere dal panico, quando la pompa avrà caricato il liquido della nebbia nella pompa completamente, il rumore scomparirà e funzionerà normalmente senza fare rumore.

Scarico dell'acqua sul fondo della macchina. Ruotare il dado in rame per scaricare l'acqua. Questa è anche una guarnizione per evitare perdite, ricordarsi di premerlo nuovamente.

3, dopo ogni utilizzo. Se non si utilizza da molto tempo, assicurarsi che non vi sia acqua nel serbatoio dell'acqua e nel serbatoio dell'olio, utilizzare un asciugamano per pulire l'atomizzatore, collocarlo in luogo ventilato e asciutto.

4, nel processo di trasporto per garantire che la macchina non abbia acqua all'interno, senza olio, non posizionarla capovolta.

5, mentre la macchina funziona, se non esce nebbia o si verificano rumori anomali, interrompere immediatamente l'alimentazione e non esitate a contattare i distributori e i produttori.

Invia commenti

Controller senza fili

Distanza: 30 metri senza ostacolo

Funzione: Premere "A" una volta per emettitore il fumo, Premere di nuovo "A", la macchina è spenta!

Elenco di imballaggio

1 Macchina, 1 radiocomando, 1 flacone, 1 tubo corrugato, 1 manuale di servizio

Manutenzione

- * Controllare di volta in volta lo stato del filtro del fluido e pulirlo o sostituirlo quando necessario.
 - * Tenere il liquido pulito, non immettere altri prodotti.
 - * Non utilizzare liquidi per il fumo contaminanti, ma solo liquido dedicato della PSL.
 - * **Si prega di notare:** il vaporizzatore delle nostre macchine non deve essere pulito!
- Se necessita di manutenzione l'intervento deve essere eseguito da personale specializzato e autorizzato dalla PSL nel caso non fosse questo invalida la garanzia.

Possibili guasti

Problemi: la pompa funziona, ma viene prodotto poco o nessun fumo.

Causa: La pompa non aspira niente o troppo poco liquido.

- Controllare se il contenitore è vuoto
- Controllare se il filtro del fluido nel serbatoio fosse intasato
- Controllare se il tubo del fluido è piegato schiacciato o fallato

Problemi: la consolle non può essere controllata normalmente.

Causa: la connessione dalla macchina alla consolle è difettosa.

- Controllare se la spina è correttamente inserita
- Controllare se il cavo è difettoso
- Controllare se l'indirizzo di avvio DMX è stato regolato correttamente

Problemi: la macchina non funziona da molto tempo

Causa: viene attivato il dispositivo di protezione da sovratemperatura.

- Controllare se il ventilatore è ostruito
- Spegnerne l'apparecchio per un attimo, quindi riaccenderla.

Problema 4: Il vaporizzatore è intasato.

- Inviare la macchina al rivenditore .

Condizioni di garanzia

1. Gratuitamente, ripareremo qualsiasi difetto o guasto nell'unità se è causato da un collaudato errore di fabbrica ed è stato segnalato immediatamente e entro 12 mesi dalla consegna all'utente finale.

2 .. Le seguenti non sono in garanzia

Il diritto di servizio di garanzia viene perduto se sono stati utilizzati liquidi diversi dall'originale o se le unità vengono inviate a noi con il serbatoio pieno di liquido.

