

BUBBLE VERTICAL JET



ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

cod.P0020

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE COMPRENDERE E SEGUIRE LE SEGUENTI ISTRUZIONI. Conservare questo manuale per consultazioni future.

Questa macchina bolle è stata testata nei nostri laboratory ed è pronta all'uso, non è richiesto nessun assemblaggio. Leggere attentamente le precauzioni d'uso prima di adoperarsi all'installazione o all'utilizzo.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- **Attenzione!** Per ridurre il rischio di cortocircuito o di incendio, non esporre la macchina ad umidità o pioggia.
- **Attenzione!** L'utilizzatore non deve aprire la macchina per nessun motivo. Ogni riparazione deve essere eseguita da personale specializzato per non perdere la garanzia. In caso di guasto o malfunzionamento, contattare il rivenditore.
- Non ingerire il liquido bolle. Qualora venisse ingerito, contattare un medico immediatamente. Se il liquido entra in contatto con occhi o pelle, lavare abbondantemente con acqua.
- Non gettare il cartone d'imballo. Conservare in caso di un eventuale reso del prodotto.
- Le specifiche, il design e questo manuale potrebbero essere modificati senza alcun preavviso.
- Solo per uso adulto. Tenere il prodotto lontano dalla portata di bimbi ed animali. Installare la macchina fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
- Non lasciare la macchina incustodita. Scollegare sempre dalla rete elettrica. Se non si utilizza la macchina bolle, scollegare dalla rete elettrica.
- SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE E' DANNEGGIATO, VA SOSTITUITO DAL COSTRUTTORE O DA UN SUO RIVENDITORE O DA PERSONALE.
- Questo prodotto va solo utilizzato all'interno. Non utilizzare all'esterno.
- Per ridurre rischi d'incendio, sostituire il fusibile con uno identico, dimensioni e valore. Disconnettere la corrente prima di sostituire il fusibile. Non aggiungere sostanze infiammabili, utilizzare solo Bubble fluid
- Posizionare sempre la macchina su di una superficie piana, robusta e stabile. Mantenere la macchina in posizione corretta.

MESSA IN OPERA:

- Una volta letto il manuale, provvedere al riempimento della macchina. **Attenzione: non fare fuoriuscire liquido dalla vaschetta**
- Collegare il cavo di alimentazione, dotata di terra, rispettando la tensione richiesta dall'apparecchio.
- **NOTA:** Accertarsi sempre che **nella vaschetta** sia sempre il liquido bolle. Se la macchina non emette bolle, spegnere immediatamente. Verificare il livello del liquido, il fusibile esterno e la tensione di alimentazione. Se tutto risulta in ordine collegare la macchina alla rete elettrica nuovamente. Qualora ci si trovi di fronte ad un guasto, contattare il fornitore.

BUBBLE FLUID cod.R0004



Pulizia della macchina


- Non consentire alle impurità di mescolarsi al liquido.
- Per la pulizia utilizzare un panno pulito di cotone.
 1. Accertarsi che la macchina sia scollegata dalla rete elettrica.
 2. Svuotare completamente il contenitore liquido bolle.
 3. Ultimate le operazioni di pulizia, ripristinare il liquido nel contenitore ed azionare la macchina nuovamente.

E' consigliabile pulire la macchina bolle una volta alla settimana oppure, una volta al mese durante la pulizia periodica.

Telecomando



Modo d'uso:



- 1: Controllo del livello del liquido
- 2: Scarico del liquido prima di movimentare
- 3: Potenziometro regolatore quantità di bolle
- 4: L' interruttore posizionato ON la macchina produce di continuo, su OFF la macchina funziona con il radiocomando

Caratteristiche tecniche

Alimentazione : AC 220/240 V, 50Hz
Potenza : 200W
Fuse : 3A
Controllo: controllo remoto con radiocomando
Consumo liquido : 2 per ora
Capacità del contenitore del liquido : 2 Lt
Area coperta : app. 200mtq
Misure : 37x27x28 cm
Peso : 8 Kg

ATTENZIONE:

- *Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- *Non ingoiare. Evitare il contatto con gli occhi.
- *Evitare l'esposizione al sole. Tenere lontano da fiamme e fuochi.
- *Richiudere la tanica immediatamente dopo l'utilizzo evitando che possa essere contaminato.

Professional Sound Light srl
Via Piane 27 - 47653-Coriano (RN)

tel.0541 660721-fax.0541 659504