

- Specifiche tecniche
- * 4 COB LED 100W ad alta luminosità
 - * Effetto strobo
 - * Attivazione programmi interni e/a tempo di musica
 - * Autoplay di programmi preinstallati
 - * Modalità Slave
 - * Microfono interno
 - * Temperatura colore bianco 3200K°
 - * Controllabile con 1/2/4/8 Ch DMX512
 - * Selezione da un display digitale
 - * Alimentazione 110/220/240V 50/60 Hz
 - * Consumo: 420W
 - * Dimensioni: 38x35x34
 - * Peso: 9 Kg

Funzionamento:

AUTO: i programmi all'interno della memoria elettronica dell'apparecchio verranno eseguiti in automatico con un tempo preimpostato.

SOUND: i programmi all'interno della memoria elettronica cambieranno a tempo di musica grazie al microfono posto nell'apparecchio la cui sensibilità può essere variata con il potenziometro.

Modalità Slave

DMX 512: 1/2/4/8 Ch in funzioni di A b

Informazione agli utenti

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/96/EC.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

I LED installati nell'apparecchio sono da considerarsi materiale di consumo pertanto esclusi dalla garanzia.

Evitare l'impiego con temperature inferiori a 10°C.

Apparecchio da utilizzare all'interno. Non esporre a intemperie o ad umidità.

Avvertenza: la PSL si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso.


www.professionalsoundlight.it

PROFESSIONAL SOUND LIGHT - Via Piane, 27 - 47853 Coriano (RN)

LED BLINDER 4 LIGHTS



code.E00024



MANUALE PER L'OPERATORE



PSL
Professional Sound Light srl

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

Grazie di avere scelto un articolo della linea di luci prodotta dalla PSL.

Confidiamo che la scelta soddisfi le vostre esigenze e faremo il possibile per aiutarvi affinché questo si realizzi.

Prima di utilizzare l'apparecchio leggete attentamente il manuale di servizio e d'uso dello stesso.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Fissare sempre il cavo di sicurezza all'apparecchio
- Non utilizzare in luoghi umidi.
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40°C o inferiori a 10°C.
- Controllare frequentemente il corretto funzionamento della ventilazione, verificando che le prese e le uscite dell'aria siano libere da qualsiasi impedimento.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Per una buona resa pulire frequentemente le lenti.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati.
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

Messa in opera

Questo apparecchio deve essere utilizzato con una tensione di 220/240Volts 50 Hz. Controllare che la tensione di utilizzo sia quella indicata nell'apposita etichetta posta sull'apparecchio.

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

Grazie di avere scelto un articolo della linea di luci prodotta dalla PSL.

Confidiamo che la scelta soddisfi le vostre esigenze e faremo il possibile per aiutarvi affinché questo si realizzi.

Prima di utilizzare l'apparecchio leggete attentamente il manuale di servizio e d'uso dello stesso.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Fissare sempre il cavo di sicurezza all'apparecchio
- Non utilizzare in luoghi umidi.
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 10° C.
- Controllare frequentemente il corretto funzionamento della ventilazione, verificando che le prese e le uscite dell'aria siano libere da qualsiasi impedimento.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Per una buona resa pulire frequentemente le lenti.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati.
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

FUNZIONI DEL DISPLAY

No.	valore	funzione
1	A001	(8)Ch-selezione a 8 canali DMX (001>512)-B/C su/giù
2	D001	(4)Ch-selezione a 4 canali DMX (001>512)-B/C su/giù
3	H001	(2)Ch-selezione a 2 canali DMX (001>512)-B/C su/giù
4	h001	(1)Ch-selezione a 1 canali DMX (001>512)-B/C su/giù
5	Cc00	Rotazione dei programmi (01>99) scelta con B/C su/giù
6	LI00	Regola la velocità(01>99) della rotazione dei programmi con B/C su/giù
7	CP00	Regola la velocità graduale(01>99) della rotazione dei programmi con B/C su/giù
8	dE00	Cambio in modo pulsante(01>99)-B/C su/giù
9	bEB1	Attivazione in Sound
10	W255	W selezione colore (000>255)-B/C su/giù
11	ON/OFF	ON/OFF



FUNZIONI DEI CANALI DMX 512

DMX 512 Ch (8Ch)

No.	Funzioni	Descrizione
Ch1	Dimmer Generale	Regolazione lineare della luminosità da spento ad acceso
Ch2	W 1 Dimmer	Regolazione lineare della luminosità da 0>100%
Ch3	W 2 Dimmer	Regolazione lineare della luminosità da 0>100%
Ch4	W 3 Dimmer	Regolazione lineare della luminosità da 0>100%
Ch5	W 4 Dimmer	Regolazione lineare della luminosità da 0>100%
Ch6	STROBO	Regolazione lineare della velocità del lampo
Ch7	Selezione Funzioni	0>50 DMX Ch: 51>100 cambio Jamp:101>150 Cambio graduale:151>200 Cambio Pulsante:201>255 attivazione con Sound Mode
Ch8	Regola la Velocità	Da lento a Veloce

DMX 512 Ch (4Ch)

No.	valore	funzione
Ch1	W 1 Dimmer	Regolazione lineare della luminosità da 0>100%
Ch2	W 2 Dimmer	Regolazione lineare della luminosità da 0>100%
Ch3	W 3 Dimmer	Regolazione lineare della luminosità da 0>100%
Ch4	W 4 Dimmer	Regolazione lineare della luminosità da 0>100%

DMX 512 Ch (2Ch)

No.	valore	funzione
Ch1	Dimmer	W1,W2,W3,W4 Regolazione d'insieme dei Ch
Ch2	Strobo	W1,W2,W3,W4 Regolazione d'insieme dei Ch

DMX 512 Ch (1Ch)

No.	valore	funzione
Ch1	Dimmer	W1,W2,W3,W4 Regolazione d'insieme dei Ch

