

## SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: 110/220V 50/60Hz

n° 1 LED da 6W a luce bianca

Dimensioni: 18x6,5x11cm

Peso: 0,4Kg

### Informazione agli utenti

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/96/EC.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

### Important user information

*This product conforms to European Directive 2002/96/EC.*

*This appliance bears the symbol of the barrel waste bin. This indicates that, at the end of its useful life, it must not be disposed of as domestic waste, but must be taken to a collection centre for waste electrical and electronic equipment, or returned to a retailer on purchase of a replacement. It is user's responsibility to dispose of this appliance through the appropriate channels at the end of its useful life.*

*For further information on waste collection and disposal, contact your local waste disposal service, or the shop from which you purchased the appliance.*

Contact us: [www.professionalsoundlight.it](http://www.professionalsoundlight.it)

# PIN SPOT



CODE D0012.W

MANUALE PER L'OPERATORE

USER MANUAL



# PS L

**Professional Sound Light**

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

Grazie per avere scelto un articolo della linea di luci prodotta dalla PSL.

Confidiamo che la scelta soddisfi le vostre esigenze e faremo il possibile per aiutarvi affinché questo si realizzi.

Prima di utilizzare l'apparecchio leggete attentamente il manuale di servizio e d'uso dello stesso.

#### PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Fissare sempre il cavo di sicurezza all'apparecchio
- Non utilizzare in luoghi umidi.
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40°C o inferiori a 10°C.
- Controllare frequentemente il corretto funzionamento della ventilazione, verificando che le prese e le uscite dell'aria siano libere da qualsiasi impedimento.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati.
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

#### Installazione

Per fissare il proiettore utilizzare il foro ricavato nella staffa di supporto, utilizzare un apposito gancio e verificare la robustezza del sostegno ove si fissa l'apparecchio, collegare una catena o cavo d'acciaio di sicurezza al corpo dello stesso.

Installare e usare sempre l'apparecchio in

un ambiente ventilato, e posizionarlo in modo che non vengano ostruite le prese d'aria dello stesso

#### Pulizia periodica

E' molto importante per il proiettore la pulizia generale, per una buona trasmissione della luce.

Raccomandiamo di fare eseguire una pulizia periodica all'interno dell'apparecchio da un tecnico specializzato o in un centro PSL.

#### Manutenzione e servizio

Ogni intervento sulle parti interne all'apparecchio deve essere fatto da personale specializzato.

La rimozione non autorizzata espressamente dalla PSL di qualsiasi parte esterna per accedere all'interno dell'apparecchio.

#### Precauzioni

Non ostruire le feritoie di aerazione dell'apparecchio.

Non intervenire all'interno dell'apparecchio ma contattare il servizio PSL

#### Connessione alla rete elettrica

L'apparecchio è munito di un cavo con una presa adeguata per la connessione alla rete elettrica. Se si utilizza una diversa connessione attenersi alla configurazione indicata.

Neutro = cavo blue,

Fase = cavo marrone

Terra = cavo giallo/verde,

**Before operating, read and understand the user's manual.**

Congratulations on the purchase of your new PSL lighting effect. We are confident you will enjoy many trouble free hours with this unit. To assist with the care and use of the product we have prepared this short guide.

#### SAFETY PRECAUTIONS

- Do not modify any parts of the unit.
- Make certain that no inflammable liquids, water, metallic objects or any other foreign bodies enter the unit.
- Install the unit in such a position that it is out of people's reach.
- The unit must be installed and connected by specialized personnel.
- Always connect a safety retaining chain
- Do not use in damp surroundings.
- Do not use in places subject to excessive vibrations.
- Make certain that the surrounding temperature is never more than 40°C or less than 10°C.
- Check that the ventilation is operating correctly, making certain that air intakes and outlets are not obstructed in any way.
- Avoid using the unit in dusty surroundings.
- For internal cleaning, contact a qualified technician.
- The outside of the unit must only be cleaned with suitable products.
- Do not open the unit for any reason.
- If any repairs are necessary, make certain that they are only carried out by qualified personnel.

#### Installation / Mounting

This unit has been designed to be hung. It is recommended that, for safety purposes, your lighting effect be properly mounted using a suitable hanging clamp and safety cable. PSL offers a range of items, which are ideal for safe mounting.

Use in a well-ventilated area without obstruction to the fan.

Cleaning

The body of the unit may also be cleaned in the same way.

We recommend internal cleaning be carried out by a fully qualified technician.

#### Maintenance & Servicing

Work on internal parts should be carried out by a qualified technician.

Removal of any covers is considered a breach of warranty and will not be covered under any such agreement unless authorized first by the company.

#### Caution

Do not obstruct the air vents.

Do not touch unit or lamps while hot.

No user serviceable parts inside, please refer to PSL for service.

#### Power Connections

The unit is supplied with a power plug appropriate to its voltage and destination.

Should any other connections be required they must be carried out with the following configuration.

Earth=Green/Yellow cable ,

Neutral=Blue cable ,

Phase=Brown cable

