

PSL

Professional Sound Light

Macchina sparabolle cod.P0011 MANUALE PER L'OPERATORE



CE

IP 20

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Non apportare modifiche all'apparecchio.

Evitare che nell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi oggetto.

Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.

Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.

Fissare sempre il cavo di sicurezza all'apparecchio

Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.

Non utilizzare in luoghi umidi.

Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 0° C.

Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.

Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.

Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati.

Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.

Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

Se la macchina viene appesa fissandola dalla sua staffa di fissaggio è necessario accertarsi che non possa fuoriuscire il liquido dal serbatoio della macchina.

IMPORTANTE!

Prima di trasportare la macchina provvedere all'evacuazione completa del liquido dal serbatoio.

Specifiche tecniche:

- Può coprire un'area fino a 70 metri quadri.
- Tensione di alimentazione: 230V 50Hz 40W
- Dimensioni: 25x24,5x24 cm
- Peso: 3Kg
- Fusibile: 250V 0,5
- Tempo di autonomia con batterie al 100% 3 ore circa
- Tempo di ricarica delle batterie 4 ore circa
- Massima quantità di liquido della vaschetta 700gr
- Produzione di bolle con 1Lt di liquido 2ore e 30 minuti

Consigliato
liquido per macchine bolle
PSL cod.R0004

